

Aviso

La información contenida en este manual de usuario está sujeta a cambios sin previa notificación.

EL FABRICANTE O EL DISTRIBUIDOR NO SERÁN RESPONSABLES DE LOS ERRORES U OMISIONES CONTENIDOS EN ESTE MANUAL Y ASÍ MISMO NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO QUE PUEDA DERIVARSE DE LA OBSERVACIÓN O UTILIZACIÓN DE ESTE MANUAL.

La información contenida en este manual de usuario está protegida por las leyes de Copyright. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual por ningún medio sin la previa autorización por escrito de los propietarios del Copyright.

© Copyright Enero, 2002
Reservados todos los derechos

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. DOS, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Los nombres de los productos mencionados aquí pueden ser marcas o marcas registradas de sus respectivos propietarios/compañía.

El software descrito en este manual se entrega bajo un acuerdo de licencia, el software puede utilizarse o copiarse sólo de acuerdo en los términos del acuerdo.

Este producto incorpora la tecnología de protección de derechos de propiedad intelectual que es protegido por las reclamaciones de método de ciertos patentes de los Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual poseída por la Corporación de Macrovisión y otros dueños de derecho. Uso de esta tecnología de protección de derechos de propiedad intelectual debe ser autorizado por la Corporación de Macrovisión, y es intentado para la residencia y otras visualizaciones limitadas a menos que de otro modo autorizado por la Corporación de Macrovisión. Es prohibido la reparación y el desmontaje de por sí mismo.

Rev.1.0 (ML)

TABLA DE CONTENIDOS

PRÓLOGO

Símbolos y convenciones

Protección de su portátil – Evite una utilización inapropiada y un entorno desfavorable

Resumen de las secciones

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Características de la Ejecución **(1-2,3)**

Vista rápida del sistema. **(1-4)**

Vista superior **(1-4,5,6,7)**

Vista posterior **(1-8,9)**

Vista del fondo **(1-10,11)**

Adaptador de AC **(1-11)**

Indicadores de Estado de LED **(1-12)**

Teclas (rápidas) de la función **(1-13)**

Teclas de Windows y Teclado tipo claculadora empotrado **(1-14)**

Panel Táctil con la Función de Página Hacia Arriba/Página Hacia Abajo **(1-15)**

Pantalla **(1-16)**

Ajustando el Brillantez de la Pantalla **(1-16)**

Extendiendo la Duración del Dispositivo de la Pantalla de TFT **(1-16)**

Controlador de Gráfica **(1-17)**

Soporte de multimonitor **(1-17)**

Abriendo y Cerrando el Panel de la Pantalla **(1-17)**

Dispositivos de Audio **(1-18)**

Ajustando Manualmente el Volumen **(1-18)**

Ajustando el Volumen en Windows **(1-18)**

Ajustando el Volumen del Altavoz Utilizando la Marcada de Volumen **(1-18)**

Grabación de Voz **(1-18)**

Cómo Activar la Salida de S/PDIF **(1-19)**

Módem y Configuración de Módem **(1-20)**

Adaptador de la Red **(1-21)**

Configuración de LAN Inalámbrica (802.11b) (Dispositivo Opcional) **(1-22,23)**

2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primer paso **(2-2, 3)**

Problemas de audio **(2-4)**

Problemas con el disco duro **(2-5, 6)**

Problemas con el CD-ROM o DVD-ROM **(2-6)**
Problemas con la pantalla **(2-7)**
Problemas con el teclado o el dispositivo de puntero (Ratón)**(2-8)**
Problemas con la CMOS **(2-9)**
Problemas con el Infrarrojo **(2-9)**
Problemas con la memoria **(2-10)**
Problemas con el módem **(2-11)**
Problemas del Adaptador de la Red (Ethernet) **(2-12)**
Problemas con la tarjeta de PC (PCMCIA) **(2-12,13)**
Problemas de Rendimiento **(2-13,14)**
Problemas de alimentación, arranque y batería **(2-14)**
Problemas de impresión **(2-15)**
Problemas con Firewire (IEEE1394), USB, S/PDIF **(2-16)**

Apéndice A Especificaciones de producto

Apéndice B Anotaciones Reguladora de la Agencia

Prólogo

Utilización de este manual

Este manual de usuario contiene información general acerca de su ordenador portátil, información de configuración de hardware y software, resolución de problemas y especificaciones técnicas.

Símbolos y convenciones

En este manual se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:

- Cuando es necesario pulsar dos teclas al mismo tiempo, se utiliza un símbolo de suma (+). Por ejemplo, Fn+F7 significa pulsar Fn y F7 al mismo tiempo.
- Los nombres de los archivos están escritos en mayúsculas. Por ejemplo, WELCOME.EXE.
- Cuando es necesaria una serie de clics con el ratón en el Sistema operativo Windows, se utilizan los símbolos [] y >. Por ejemplo, [Inicio>Configuración> Panel de control> Multimedia] significa que hay que pulsar primero el icono de Inicio, después el de Configuración, entonces el de Panel de control y tras estos el de Multimedia.
- Cuando sea necesario realizar una selección con el ratón táctil (o ratón) se le pedirá que “seleccione” o “haga clic con el ratón” sobre el elemento.



Nota: El texto con este formato y símbolo significa que se trata de instrucciones específicas, comentarios, detalles o cualquier información adicional o notas a las que debe prestar atención.



Advertencia: El texto con este formato y símbolo significa que un fallo en el cumplimiento de las instrucciones o información suministrada puede derivar en daños al portátil o puede provocar heridas o incluso muerte al usuario.

Protección de su portátil – Evite una utilización inapropiada y un entorno desfavorable.

Seguir las advertencias descritas a continuación le ayudarán a asegurar el máximo rendimiento de su inversión.

Su ordenador le servirá bien si lo trata con cuidado.

- *No exponga el equipo a la luz directa del sol o lo coloque cerca de fuentes de calor.*
- *No lo someta a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) o superiores a 50°C (122°F)*
- *No exponga el equipo a campos magnéticos.*
- *No exponga el equipo a la lluvia o la humedad.*
- *No salpique agua u otro líquido sobre el equipo.*
- *No someta el ordenador a golpes o vibraciones.*
- *No exponga el equipo al polvo o la suciedad.*
- *No coloque objetos sobre el equipo para evitar dañarlo.*
- *No coloque el equipo sobre superficies irregulares.*

Algunas maneras de cuidar el adaptador de AC

- *No conecte el adaptador a otro dispositivo distinto de su ordenador portátil.*
- *No pise el cable de alimentación o coloque objetos pesados sobre él.*
- *Proteja el cable de alimentación o cualquier otro cable del paso de personas.*
- *Este portátil debe ser desconectado tirando el enchufe, y no el cable.*
- *Mantenga el adaptador fuera de alcance de los niños.*
- *Si utiliza un cable alargador, el total del amperaje del equipo conectado no debe exceder el amperaje del cable.*
- *El total de la corriente utilizada por el equipo conectado a una sola toma de corriente no debe exceder el máximo del fusible.*

Algunas maneras de cuidar su batería

- *Utilice como recambios una batería del mismo tipo que las baterías originales de fábrica.*
- *Desconecte el equipo o entre en estado suspendido antes de eliminar o cambiar las baterías.*
- *No altere el sello de la batería.*
- *Mantenga la batería fuera de alcance de los niños.*
- *Deshágase de las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.*
- *No exponga las baterías al fuego y recíclelas siempre que sea posible.*

Cuando limpie el equipo, observe estos pasos:

1. *Desconecte el equipo y retire la batería.*
2. *Desconecte el adaptador de corriente.*
3. *Utilice un trapo suave humedecido con agua. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles.*

Consulte a su distribuidor o a su técnico de reparaciones y tiene lugar alguna de las siguientes situaciones:

- *Se ha caído el equipo o se ha dañado el cuerpo.*
- *Ha salpicado líquido dentro del producto.*
- *El equipo no funciona con normalidad.*